

Крепежи

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fpe@nt-rt.ru || сайт: <https://frap.nt-rt.ru>



Крепёж Frap F803.16

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
16
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Крепёж Frap F803.20

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Крепёж Frap F803.26

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
26
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Крепёж Frap F803.32

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут червячный 1/2", 12-22 мм. Frap F802.04

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1/2
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 1/4", 8-12 мм. Frap F802.02

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1/4
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 3/4", 16-27 мм. Frag F802.05

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
3/4"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 3/8", 10-16 мм. Frag F802.03

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
3/8"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Крепеж для мойки Frag FA105

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
—x—x— см.
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут червячный 1", 20-32 мм. Фрап F802.06

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 1 1/4", 25-40 мм. Фрап F802.07

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1 1/4
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 1 1/2", 32-50 мм. Фрап F802.08

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 2", 40-60 мм. Фрап F802.09

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 3/8", 16-20 мм. Фрап F801.03

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
3/8
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 2 1/2", 50-70 мм. Фрап F802.10

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
2 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 1/2 ", 20-23 мм. Грап F801.04

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1/2 "
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 3/4", 25-28 мм. Грап F801.05

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
3/4"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 1", 31-34 мм. Frap F801.06

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 1 1/4", 38-42 мм. Frap F801.07

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1 1/4"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 1 1/2", 48-52 мм. Фрап F801.08

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 2", 60-64 мм. Фрап F801.09

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
2
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 2 1/2", 73-77 мм. Фрап F801.10

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
—х—х— СМ.
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

1 год



Хомут Frap F801.13

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
—х—х— СМ.
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 3", 88-94 мм. Frap F801.11

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
—х—х— СМ.
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Хомут 4", 108-112 мм. Frap F801.12

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
—х—х— СМ.
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fre@nt-rt.ru || сайт: <https://frap.nt-rt.ru>