

ФИТИНГИ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fpe@nt-rt.ru || сайт: <https://frap.nt-rt.ru>



Уголок Frap Frap F307.2604

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
26*1/2
- МАТЕРИАЛ:
Никель
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
3 года
- ТИП ФИТИНГОВ:
90°, Угловой
- ОСОБЕННОСТИ ФИТИНГОВ:
Цанга-цанга
- ЦВЕТ:
Серый
- РАЗМЕР РЕЗЬБЫ:
1/2М
- ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР:
26 мм



Тройник Frap F311.3204

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32*1/2М*32
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Заглушка Frap F165.20

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Заглушка Frap F165.25

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
25
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F161.2020

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

20

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Заглушка Frap F165.32

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F161.2025

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 25
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F163.2020

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F162.2020

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F162.2025

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

20 x 25

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F163.2525

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
25
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F161.2032

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20*32
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F161.2525

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
25
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F161.2532

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
25*32
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F161.3232

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

32

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Тройник Frap F164.2020

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 20 x 20
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Крестовина Frap F166.2020

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20x20x20x20
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F162.2525

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
25
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F162.3220

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32*20
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Контргайка Frap F336.04

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

1/2"

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F162.3225

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32 x 25
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Тройник Frap F164.2525

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
25 x 25 x 25
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Скоба Frap F167.2020

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Тройник Frap F164.2520

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
25 x 20 x 25
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F163.3232

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

32

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Тройник Frap F164.3220

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32*20*32
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Крестовина Frap F166.2525

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
25x25x25x25
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Тройник Frap F164.3225

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32*25*32
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F162.3232

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Скоба Frap F167.2525

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

25

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Обвод Frap SL20-1

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Контргайка с бортиком Frap

- АРТИКУЛ:
F337.04
- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Футорка Frap F335.0403

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1/2" x 3/8"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Скоба Frap F167.3232

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Контргайка Frap F336.05

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

3/4"

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Тройник Frap F164.3232

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32*32*32
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Заглушка Frap F339.04

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Обвод Frap SL25-1

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
25
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F321.0403

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1/2" F*3/8"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Заглушка Frap F339.04.3

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

1/2"

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

1 год



Заглушка Frap F338.04

РАЗМЕРЫ (СМ.):

1/2"

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

1 год



Переходник Frap F322.0403

РАЗМЕРЫ (СМ.):

1/2" x 3/8"

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

1 год



Бочонок Frap F323.0403

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1/2" x 3/8"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F111.2004.2

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Заглушка Frap F338.04.3

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

1/2"

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Контргайка с бортиком Frap F337.05

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
3/4"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F111.3204

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F112.2014

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Бочонок Frap F323.0404

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1/2" x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Контргайка Frap F336.06

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

1"

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F111.2004.1

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F111.2004

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F112.2004.2

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Тройник Frap F113.2504

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
25*1/2F*25
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Футорка Frap F335.0504

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

3/4" x 1/2"

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Заглушка Frap F339.05.3

РАЗМЕРЫ (СМ.):

- 3/4"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Бочонок Frap F323.0404.3

РАЗМЕРЫ (СМ.):

- 1/2" x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год
- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F115.2004.2

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
3/4" x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Футорка Frap F335.0504.3



Муфта Frap F111.2504.1

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
25 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F111.2504.1

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
25 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Обвод Frap SL32-1

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F111.2504

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
25 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Тройник Frap F113.2004.2

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 1/2" x 20
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Заглушка Frap F338.05.3

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
3/4"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F116.2504

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
25*1/2М
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F117.2004.2

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Заглушка Frap F339.05

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

3/4"

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F321.0404

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1/2" x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Удлинитель Frap F351.04010

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1/2" x 10 mm
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Штуцер Frap F362.1004

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1/2" x 10
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F115.2004.1

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Переходник Frap F322.0404.3

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

1/2" x 1/2"

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F116.2004.2

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F115.3204

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32*1/2F
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F111.3205

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32 x 3/4"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Уголок Frap F115.2004

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F112.2004.1

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

20 x 1/2"

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F105.2004.1

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Тройник Frap F113.2005

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20*3/4F*20
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Штуцер Frap F361.1004

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1/2" x 10
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Штуцер Frap F362.1204

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
1/2" x 12
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F321.0404.3

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

1/2" x 1/2"

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

1 год



Заглушка Frap F338.05

РАЗМЕРЫ (СМ.):

3/4"

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

1 год



Удлинитель Frap F351.04015

РАЗМЕРЫ (СМ.):

1/2" x 15 mm

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

1 год



Бочонок Frap F323.0504

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
3/4" x 1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта Frap F111.3204.1

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
32*1/2"
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Тройник Frap F113.2004

- РАЗМЕРЫ (СМ.):

20 x 1/2" x 20

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Тройник Fpap F113.2004.1

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 1/2" x 20
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Тройник Fpap F114.2004.2

- РАЗМЕРЫ (СМ.):
20 x 1/2" x 20
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
1 год



Муфта комбинированная НР 20 x 1/2" Frap F112.2004



Уголок Frap F115.2504.1



Уголок Frap F115.2505



Уголок Frap F117.2004.1



Штуцер Frap F361.1204



Штуцер Frap F362.1404



Муфта Frap F111.2505.2



Муфта Frap F112.2504.1



Уголок Frap F117.2004



Уголок Frap F115.2504



Тройник Frap F113.2505



Переходник Frap F322.0404



Муфта Frap F112.2504



Переходник Frap F322.0504



Штуцер Frap F361.1404



Штуцер Frap F362.1604



Контргайка Frap F336.07



Уголок Frap F115.3205



Муфта Frap F112.2005.1



Тройник Frap F113.2504.1



Уголок Frap F118.2004.2



Бочонок Frap F323.0504.3



Удлинитель Frap F351.04020



Бочонок Frap F323.0505



Штуцер Frap F361.1604



Штуцер Frap F362.1804



Муфта Frap F111.2005.1



Уголок Frap F117.2504



Уголок Frap F116.2004.1



Тройник Frap F113.3204.2



Тройник Frap F113.3205



Муфта Frap F111.2005



Муфта Frap F112.2505.2



Контргайка с бортиком Frap F337.06



Уголок Frap F116.2004



Уголок Frap F115.2505.2



Штуцер Frap F361.1804



Муфта Frap F111.2505.1



Тройник Frap F114.2004.1



Переходник Frap F322.0504.3



Уголок Frap F116.2504.1



Уголок Frap F115.3204.1



Муфта Frap F111.2505



Штуцер Frap F362.2004



Уголок Frap F116.2505.2



Муфта Frap F112.3204.1



Тройник Frap F114.2004



Тройник Frap F114.3204.2



Муфта Frap F321.0504.3



Удлинитель Frap F351.04025



Тройник Frap F113.2505.2



Уголок Frap F115.2005.1



Муфта Frap F112.3204



Уголок Frap F326.0404



Штуцер Frap F361.2004



Бочонок Frap F323.0505.3



Уголок Frap F324.0404



Уголок Frap F116.3205



Тройник Frap F113.2005.1



Тройник Frap F113.3204.1



Уголок Frap F118.2004.1



Уголок Frap F115.2005



Удлинитель Frap F353.05010



Тройник Frap F114.2505.2



Футорка Frap F335.0605



Тройник Frap F113.3204



Тройник Frap F114.2504.1



Уголок Frap F118.2004



Патрубок Frap F306.1604



Уголок Frap F115.2505.1



Тройник Frap F114.3205



Тройник Frap F114.3205.1



Заглушка Frap F339.06



Тройник Frap F114.2504



Футорка Frap F335.0605.3



Муфта Frap F321.0504



Муфта Frap F111.2506.1



Переходник Frap F322.0505.3



Муфта Frap F321.0505.3



Уголок Frap F116.3204.1



Муфта Frap F105.2004



Уголок Frap F325.0404



Удлинитель Frap F351.04030



Муфта Frap F105.2504.1



Тройник Frap F114.3204.1



Уголок Frap F116.3204



Бочонок Frap F323.0604



Μυφτα Frap F112.2505.1



Μυφτα Frap F112.2005



Μυφτα Frap F321.0505



Муфта Frap F112.3205.1



Муфта Frap F105.2504



Уголок Frap F116.2005.1



Муфта Frap F112.2505



Тройник Frap F114.2005.1



Тройник Frap F114.3204



Уголок Frap F116.2505.1



Уголок Frap F106.2505



Муфта Frap F112.3205



Патрубок Frap F305.1604



Угольник Frap F324.0404.3



Удлинитель Frap F353.05015



Уголок Frap F116.2005



Бочонок Frap F323.0605



Тройник Frap F114.2005



Уголок Frap F116.2505



Муфта Frap F111.3205.1



Муфта Frap F111.2506.2



Заглушка Frap F338.06



Переходник Frap F322.0505



Тройник Frap F328.0404



Штуцер Frap F362.2005



Уголок Frap F106.2004



Удлиненный боченка Frap F352.04060



Тройник Frap F114.2505.1



Муфта Frap F111.3206.2



Американка Frap HJ20-1



Контргайка Frap F336.08



Американка Frap F102.2005.1



Тройник Frap F329.0404



Тройник Frap F114.2505



Муфта Frap F112.2506.2



Планка для смесителей Frap F119.2504



Футорка Frap F335.0604



Уголок Frap F308.1604



Удлинитель Frap F351.04040



Муфта Frap F112.3206.2



Угольник Frap F325.0404.3



Уголок Frap F324.0504



Уголок Frap F115.3206.2



Штуцер Frap F361.2005



Штуцер Frap F362.2505



Патрубок Frap F306.1605



Уголок Frap F116.3206



Тройник Frap F113.3206



Муфта Frap F105.2005.1



Врезка для резервуара Frap F344.04



Удлинитель Frap F353.05020



Муфта Frap F105.2506



Тройник Frap F114.3206



Тройник Frap F114.3206.1



Уголок Frap F327.0404



Переходник Frap F322.0604



Муфта Frap F111.2506



Тройник Frap F330.0404



Американка Frap F101.2004.1



Бочонок Frap F323.0606



Муфта Frap F105.2005



Штуцер Frap F361.2505



Патрубок Frap F305.1605



Уголок Frap F116.3206.2



Муфта Frap F105.3206



Муфта Frap F105.2507.1



Американка Frap F101.2004



Муфта Frap F321.0604



Муфта Frap F105.2505.1



Уголок Frap F326.0505



Тройник Frap F333.0404



Уголок Frap F307.1604



Уголок Frap F302.2016



Патрубок Frap F305.2604



Американка Frap F101.2504.1



Удлинитель Frap F351.04050



Муфта Frap F105.2505



Угольник Frap F305.0505.3



Футорка Frap F335.0604.3



Американка Frap F342.0404.3



Уголок Frap F324.0505



Переходник Frap F322.0605



Тройник Frap F328.0404.3



Американка Frap F102.2004.1



Муфта Frap F111.3206.1



Уголок Frap F106.2005



Муфта Frap F321.0605



Планка для смесителей Frap F119.2004.1



Американка Frap F101.2506.1



Американка Frap F102.2504.1



Удлинитель Frap F353.05025



Контргайка Frap F336.09



Американка Frap F103.2020



Американка Frap F102.2004



Уголок Frap F324.0604



Муфта Frap F111.3206



Уголок Frap F308.1605



Планка для смесителей Frap F119.2004



Американка Frap F101.2005.1



Уголок Frap F309.1605



Патрубок Frap F306.2004



Патрубок Frap F305.2004



Заглушка Frap F338.07



Тройник Frap F332.0404



Тройник Frap F331.0404



Тройник Frap F328.0504



Крестовина Frap F340.0404



Американка Frap F101.2005



Американка Frap F342.0505.3



Муфта Frap F112.3206.1



Уголок Frap F302.1616



Μυφτα Frap F112.2506.1



Πατρυбок Frap F301.1616



Πατρυбок Frap F306.2005



Удлинитель Frap F351.04060



Американка Frap F342.0404



Уголок Frap F325.0504



Тройник Frap F330.0504



Муфта Frap F112.3206



Муфта Frap F112.2506



Уголок Frap F308.2004



Уголок Frap F308.2604



Угольник Frap F324.0505.3



Уголок Frap F115.3206.1



Удлинитель Frap F353.05030



Тройник Frap F328.0505



Уголок Frap F116.3206.1



Муфта Frap F321.0606



Тройник Frap F310.1605



Патрубок Frap F305.2005



Уголок Frap F308.2605



Американка Frap F102.2005



Штуцер Frap F362.1806



Уголок Frap F115.3206



Американка Frap F101.2006.1 F101.2006.1

283 РУБ.



Американка Frap HJ25-1



Футорка Frap F335.0807



Уголок Frap F307.1605



Уголок Frap F309.2005



Тройник Frap F330.0505



Уголок Frap F309.1604



Американка Frap F101.2006



Штуцер Frap F362.2006



Американка Frap F102.2506.1



Угольник 90° ВР-НР 3/4"x3/4" Frap F325.0505.3



Крестовина Frap F340.0505



Уголок Frap F308.2005



Уголок Frap F307.2004



Американка Frap F341.0404



Двойная планка для смесителей Frap ZS25*1/2F*25



Штуцер Frap F362.2506



Тройник Frap F303.1620



Удлинитель Frap F351.04070



Патрубок Frap F301.2616



Муфта Frap F105.2506.1



Уголок Frap F302.2616



Тройник Frap F311.1604



Футорка Frap F335.0706



Уголок Frap F325.0505



Врезка для резервуара Frap F344.05



Бочонок Frap F323.0704



Уголок Frap F307.2605



Патрубок Frap F306.2604



Американка Frap F343.0404



Удлинитель Frap F351.04080



Патрубок Frap F305.3204



Бочонок Frap F323.0705



Уголок Frap F307.2005



Тройник Frap F328.0505.3



Американка Frap F101.2505.1



Американка Frap F101.2504



Тройник Frap F310.1604



Удлинитель Frap F353.05040



Патрубок Frap F301.2016



Уголок Frap F308.2606



Заглушка Frap F338.08



Американка Frap F102.2006.1



Патрубок Frap F301.2620



Тройник Frap F303.202016



Уголок Frap F302.2620



Американка Frap F101.2505



Патрубок Frap F306.2605



Американка Frap F102.2006



Американка Frap F101.2506



Американка Frap F102.2504



Американка Frap F101.3205.1



Бочонок Frap F323.0706



Патрубок Frap F305.3205



Патрубок Frap F305.2605



Тройник Frap F329.0505



Американка Frap F102.2505.1



Переходник Frap F322.0704



Удлиненный боченка Frap F352.04080



Уголок Frap F309.2004



Тройник Frap F303.1616



Патрубок Frap F306.3204



Американка Frap F102.2505



Удлинитель Frap F351.04090



Американка Frap F342.0505



Уголок Frap F324.0605



Американка Frap F103.2525



Муфта Frap F321.0706



Муфта Frap F321.0705



Переходник Frap F322.0705



Уголок Frap F307.2606



Уголок Frap F302.2020



Муфта Frap F111.4007



Переходник Frap F322.0706



Патрубок Frap F306.3205



Тройник Frap F311.1605



Заглушка Frap F339.07



Уголок Frap F308.3204



Патрубок Frap F301.2020



Патрубок Frap F305.2606



Тройник Frap F328.0604



Американка Frap F341.0505



Удлинитель Frap F353.05050



Тройник Frap F311.2604



Бочонок Frap F323.0806



Футорка Frap F335.0806



Американка Frap HJ32-1



Патрубок Frap F301.3216



Бочонок Frap F323.0707



Удлинитель Frap F351.04100



Уголок Frap F307.3204



Патрубок Frap F306.2606



Муфта Frap F112.4007



Футорка Frap F335.0705



Тройник Frap F311.2004



Уголок Frap F308.3205



Тройник Frap F328.0605



Врезка для резервуара Frap F344.06



Американка Frap F102.2506



Тройник Frap F310.2604



Тройник Frap F311.2605



Уголок Frap F324.0606F324.0606

457 РУБ.



Уголок Frap F302.3216



Патрубок Frap F305.3207



Удлиненный боченка Frap F352.04100



Удлиненный боченка Frap F352.04150



Μυφτα Frap F321.0807



Μυφτα Frap F321.0806



Μυφτα Frap F321.0805



Уголок Frap F307.3205



Штуцер Frap F218.04



Патрубок Frap F301.3220



Уголок Frap F325.0606



Уголок Frap F326.0606



Переходник Frap F322.0805



Бочонок Frap F323.0807



Обойма-Тройник ремонтная Frap F345.1504



Удлинитель Frap F353.05060



Тройник Frap F310.2004



Уголок Frap F302.3220



Переходник Frap F322.0806



Тройник Frap F311.2005



Патрубок Frap F306.3207



Переходник Frap F322.0807



Тройник Frap F310.2605



Уголок Frap F308.3206



Уголок Frap F307.3206



Муфта Frap F321.0707



Тройник Frap F303.2620



Бочонок Frap F323.0808



Заглушка Frap F339.08



Тройник Frap F303.2016



Тройник Frap F310.2005



Американка Frap F102.3205.1



Футорка Frap F335.0917



Американка Frap F101.3205



Американка Frap F343.0505



Заглушка Frap F338.09



Американка Frap F101.3206.1



Американка Frap F102.3205



Тройник Frap F303.2020



Муфта Frap F111.5008



Тройник Frap F328.0606



Тройник Frap F329.0606



Удлинитель Frap F353.05070



Крестовина Frap F304.1616



Американка Frap F101.3206



Крестовина Frap F304.2020



Американка Frap F102.3206.1



Патрубок Frap F301.3226



Американка Frap F101.3207



Обойма-Тройник ремонтная Frap F345.2004



Уголок Frap F302.3226



Уголок Frap F308.3207



Американка Frap F102.3206



Заглушка Frap F339.09



Муфта Frap F112.5008



Американка Frap F341.0606



Удлиненный боченка Frap F352.04200



Американка Frap F103.3232



Патрубок Frap F301.3232



Уголок Frap F302.3232



Патрубок Frap F306.3206



Удлинитель Frap F353.05080



Патрубок Frap F301.2626



Американка Frap F101.4007



Уголок Frap F307.3207



Американка Frap F101.4008



Американка Frap F101.4006



Муфта Frap F321.0808



Уголок Frap F302.2626



Муфта Frap F321.0909



Тройник Frap F311.3205



Американка Frap F102.4007



Американка Frap F102.4006



Американка Frap F102.3207



Тройник Frap F303.3216



Футорка Frap F335.0908



Удлинитель Frap F353.05100



Американка Frap F342.0606



Тройник Frap F311.3206



Бочонок Frap F323.0906



Тройник Frap F303.3220



Тройник Frap F310.3205



Крестовина Frap F304.2016



Тройник Frap F311.2606



Бочонок Frap F323.0907



Тройник Frap F310.3206



Футорка HP-BP 2"x 1 1/4" Frap F335.0907



Бочонок Frap F323.0908



Тройник Frap F303.2626



Переходник Frap F322.0906



Американка Frap F102.4008



Тройник Frap F310.2606



Бочонок Frap F323.0909



Тройник Frap F303.3226



Переходник Frap F322.0907



Переходник Frap F322.0908



Муфта Frap F321.0906



Муфта Frap F321.0907



Тройник Frap F303.3232



Футорка Frap F335.0906



Американка Frap F343.0606



Муфта Frap F321.0908



Американка Frap F101.5008



Американка Frap F102.5008



Крестовина Frap F304.2626



Тройник Frap F310.3204



Американка Frap F101.5009



Американка Frap F342.0707



Американка Frap F102.5009



Американка Frap F101.6309



Американка Frap F342.0808



Американка Frap F102.6309



Американка Frap F342.0909

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fre@nt-rt.ru || сайт: <https://frap.nt-rt.ru>